

RECOLECCIÓN PARA EL ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE SOLDADURA DE UN CRISOL DE SOLDADURA

PROCESO PARA LA RECOLECCIÓN DE SOLDADURA DESDE UNA MAQUINA PARA SOLDADURA POR OLA

- ★ Asegúrese de que el crisol de soldadura esté a la temperatura correcta y la soldadura esté al nivel correcto.
- Complete el sobre de análisis de soldadura de AIM
- Remover la escoria de la parte superior del área que se va utilizar para la muestra del crisol
- Extraiga cuidadosamente una muestra de la soldadura con un cucharón limpio y viértala en un molde de muestra
- O permita que la muestra se enfríe/solidifique y luego retírela del cucharón
- Escriba la aleación y el número de máquina directamente en la muestra
- Coloque la muestra en el sobre de análisis de soldadura de AIM y confirme que este completo

Para cualquier pregunta,
por favor contacte al Soporte Técnico de AIM en
www.aimsolder.com



Solder plus Support